

この度は、クイックスクリーンカラーコレクションをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
まず始めに、梱包内容をご確認の上、お間違いがないかお確かめください。

梱包内容

	キャリーバッグ.....1袋
	ベース.....1台
	カートリッジ.....1台
	タブストリーパー.....1本
	背面ポール.....1本



本体設置方法

ベース底部に付いている脚を90°回転させます。

上図のように、脚部に空いた穴に、ポールの先端部分を差し込み、90°回転させ、ベースに固定します。

調整パーツ

この際、ポールの下部にある傾度調整部分をひねり、本体の傾きを調整します。

グラフィックをカートリッジから引き出し、タブストリーパーとポールをつなぎ合わせ、ご希望の高さでポールをひねり固定します。

本体撤去方法

時計回りにポールをひねりロックを解除して、ポールをたためます。

タブストリーパーからポールの先端を抜き、グラフィックを本体に収納します。

メディア取付方法

- ① 用紙をタブストリーパーにスライドして挟み込み、バーに用紙を固定します。
- ② 用紙をリーダーシートと両面テープを利用して貼り合わせます。*補強の為、上からテープを貼ると良いでしょう。

解除 固定

タブストリーパーは、上図のように固定・解除を行います。

両面テープ

- ③ 用紙と貼り合わせたリーダーシートを、本体カートリッジの回転ローラーの溝に差し込みます。その際、溝にある磁石によって、リーダーシートが固定されたことを確認してください。

溝(磁石付き)

- ④ ロックがかかっていることを確認し、ノブを反時計回りに回します。

ロック

固定 解除

ロックは上下にスライドさせて、固定・解除を行います。

注意

ぜんまいが利いた状態で、カートリッジのロックを解除すると勢いよくノブが回転しますので、ノブから手を離して行ってください。

- ⑤ ノブを回し続けると、徐々に用紙が巻き取られていくので、上部のタブストリーパーが手元に来たところで止めます。