

# 取付簡単

ショーケース、ストックケースに一。 For showcases and stock cases ショーケース 和盗難警報器 Security alarm for showcases ケースキーパーG CASE KEEPER

# ース用盗難警報器 owcase Burglar Alarm



# ケースキーパーG CASE KEEPER



Space-saving passport-sized alarm



From expensive merchandise to stock items 店員のちょっとした隙に万引き者がショーケースやストック を開けた瞬間、警報を発します。特に、死角になりやすいス トックの在庫盗難が頻発しています。ぜひ、ケースキーパー Gをお役立てください。

The moment a shoplifter opens a showcase or store case when the shop assistant's back is turned, an alarm is triggered. Guard against the frequent theft of unguarded stock with the Case Keeper G.



# ·ケースのあらゆる扉に取付可能!





## 用途:

量販店·家電·百貨店·宝石貴金属店·時計店· 美 術館・展示会等のガラスケース・ショーケース・ス トッカー・オフィス・病院等の貴重品庫ほか

Showcases, stock cases, cabinets and cases in offices and hospitals containing valuables or important information, glass cases in discount stores, electrical stores, department stores, leweler's, art museums, exhibitions, etc.







### Special Features:

- No electricity is required, so there is no need for inconvenient wiring work and no space is wasted.
- OThe alarm is armed just by closing the showcase or stock case. You don't have to worry about forgetting to lock up. The alarm can only be disarmed using a special remote control with an undecipherable code number The special wire prevents false alarms caused by short circuits.
- Simple and compact design. The superb cost-effectiveness

### 取付方法 Installation



受光部が外から見える場所に本体を取り 付けます。ケースの外側に取り付けても 結構です。ワイヤーを切断したり、ブラグ を抜かれた瞬間警察を発します。

Fit the main body of the device somewhere where the light receiver is visible from the outside. The outside of the case is also suitable. The alarm is set off the moment the wire is cut or plug removed.



Insert sensor cord into main body



2 センサの粘着テーブの剥離紙を剥し、 センサAをケースの側面内側に、セン サBを扉側に互いの間隔が8mm以内 になるように取り付けます。

Remove the backing from the adhesive tape on the sensors. Fix sensor A to the inside of the side of the case and sensor B to the door so that the space between the two is no more than 8mm.



罪を閉めて8秒後に警戒ON! The device is armed 8 seconds after the case is close.



解除方法:

リモコンを本体受光部 に向けて、ボタンを押 しながら、扉を開けます。 リモコン

### Disarming:

Point the remote control at the light receiver on the main body, and open the case while pressing the button.





音を、レシーバーが感知。 さらに大音量の警報音を 発生させます。また、無線機・電話回線とつなぐことで 指定された場所に通報す ることもできます。

The receiver detects the Display Keeper alarm and emits a much louder alarm. An alarm can also be transmitted to a specific location by radio or telephone.

