

①付属の吸盤を、表面の角に押し当てます
※強く押しすぎない様ご注意ください



②吸盤を引き上げ、表面板を取り外します



③表面板を取り外した状態



④表面板を裏返し、フィルム抑えのマグネットを
90度 起こすように裏返します



⑤フィルムをセットし、マグネットを戻して
フィルムを固定します



⑥表面板を元に戻します