

各種カートの使用方法などをわかりやすく説明し、事故を予防します。

ショッピングカートのご使用方法

お約束ごとを守り、正しくご使用ください。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- お子様は荷物かごに乗せないで下さい。
- エスカレーターでのご使用は危険ですので遠慮ください。
- お子様に道具として使用させないで下さい。

TAIKO

スタンダードカート用

ショッピングカートのご使用方法

お約束ごとを守り、正しくご使用ください。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- シートのご使用時は1~4歳までのお子様に限ります。
- ご使用の際は必ずシートベルトをお締めください。

- お子様は必ず正しい姿勢で乗ってください。
- エスカレーターでの使用は遠慮ください。
- お子様は荷物かごに乗せないで下さい。
- お子様は道具として使用させないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。

TAIKO

チャイルドシート用

ショッピングカートのご使用方法

お約束ごとを守り、正しくご使用ください。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- シートのご使用時は1~4歳までのお子様に限ります。
- ご使用の際は必ずシートベルトをお締めください。

- お子様は必ず正しい姿勢で乗ってください。
- エスカレーターでの使用は遠慮ください。
- お子様は荷物かごに乗せないで下さい。
- お子様は道具として使用させないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。

TAIKO

大型ショッピングカート用

ベビーシート付カートのご使用方法

お約束ごとを守り、正しくご使用ください。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- シートのご使用時は10ヶ月~2歳までのお子様に限ります。

- お子様は必ず正しい姿勢で乗ってください。
- お使用の際は必ずシートベルトをお締めください。
- お子様は荷物かごに乗せないで下さい。
- お子様は道具として使用させないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。
- お子様は乗車中に足を出さないで下さい。
- エスカレーターでの使用は遠慮ください。

TAIKO

ベビーカー用

お客様用台車のご使用方法

お約束ごとを守り、正しくご使用ください。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- 荷物はお客の中央より載せてください。
- お子様は道具として使用させないで下さい。
- 乗客をお客の乗車位置から遠ざけてください。
- 乗客をお客の乗車位置から遠ざけてください。
- 乗客をお客の乗車位置から遠ざけてください。
- 乗客をお客の乗車位置から遠ざけてください。
- 乗客をお客の乗車位置から遠ざけてください。

TAIKO

マルチカート用

無料 カートロック ご使用方法

ご利用時

- カギははずれる。

②100円硬貨を入れる。

ご返却時

- カギを差し込む。

②100円硬貨を取り出す。

TAIKO

カートロック用

ブレーキ付カートのご使用方法

手をはなすとブレーキが自動的にかかります。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用方法

- ブレーキハンドルに軽く手をかけます。
- ブレーキハンドルを下げるとカートが動きます。
- ブレーキハンドルをはなすとカートが停止します。

※ブレーキが効いている状態でカートを動かさないで下さい。

TAIKO

ハンドルストッパー付用

オートスロープのご使用方法

オートスロープ乗降時は必ずカートのハンドルをお持ち下さい。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- 乗降時は必ずカートのハンドルをお持ち下さい。
- 乗降時にカートを無理に持ち上げないで下さい。
- お子様がシートから立ち上がらないようご注意ください。

●危険ですのでカートの座席以外のところにお子様を乗せないで下さい。

TAIKO

オートスロープ用

マンションカートのご使用方法

お約束ごとを守り、正しくご使用ください。
※ご利用後はお近くのカート置き場にお戻しください。

ご使用時は

- お子供は道具として使用させないで下さい。
- カートを乗車中に足を出さないで下さい。

カートロックのご使用方法

ご利用時

- カギをはずす。
- カギを差し込む。

ご返却時

- カギを差し込む。
- カギをはずす。

TAIKO

マンションカート用

ファンカートMEのご使用方法

ファンカートはお約束ごとを守り十分注意の上正しくご使用下さい。

ご使用後はファンカート置き場へお戻し下さい。

- 身長95cm以下のお子様にご利用下さい。(※乗車位置:R)
- ご使用の際は必ずシートベルトをお締め下さい。

- お子様をカゴ乗せ部分に立たせたりして遊ばせないで下さい。
- お子供から離れないで下さい。
- お子供を2人以上乗せないで下さい。
- エスカレーター・オートスロープでの使用はご遠慮下さい。

TAIKO

ファンカート ME 用

カートルーペのご使用方法

文字が小さくて原材料表示など読みづらい場合にご利用下さい。

ご使用時は

- レンズで絶対に太陽・明るい光を照らすのを見ないでください。
- ルーペに強い力を加えないでください。
- 故障したルーペは使用しないでください。

上フタ部分が拡大レンズになっています。

フタを開き、見やすい角度でご利用下さい。

TAIKO

カートルーペ用

T052-01 カートゲート用プレート

Cart Gate Plate

商品コード	規格
T052-01-01	スタンダードカート用
T052-01-02	チャイルドシート用
T052-01-03	大型ショッピングカート用
T052-01-04	ベビーカー用
T052-01-05	マルチカート用
T052-01-06	カートロック用
T052-01-07	ハンドルストッパー付用
T052-01-08	オートスロープ用
T052-01-09	マンションカート用
T052-01-10	ファンカートME用
T052-01-11	カートルーペ用

500
450
(プレート外寸)

■W×H(mm)/500×450
■厚み(mm)/3

T052-02 交換用キャスター

Replacement Caster

商品コード	規格	入数
T052-02-01	φ50ゴムキャスター	100
T052-02-02	φ75ウレタンキャスター	60
T052-02-03	φ100静音キャスターカバー付	30
T052-02-04	φ100オートスロープキャスター	30
T052-02-05	φ125ゴムキャスター	15

※04φ100オートスロープキャスターはR,Lがあります。又、ご利用の際はオートスロープのメーカー及び品番が必要です。

φ 50 φ 75 φ 100 静音 φ 100 オートスロープ φ 125

※04φ100オートスロープキャスターはR,Lがあります。又、ご利用の際はオートスロープのメーカー及び品番が必要です。