


パナースタンドの組立方法



キャリアバッグの真ん中の筒から
プロファイルに取り付けられているメディアを取り出し
床に広げます。



拡大



こちらが上になります。



メディアが折れないよう ふんわりとさせ
プロファイルについでる プラスチック部分に
足を差しこみます。
手ごたえを感じる位、しっかりと差しこんでください。





足でしっかり抑えつけてください。



メディアの上部を持ち
ボールの先をはめ込みます。
手ごたえを感じる位 しっかり はめ込んで下さい。

ボールの先は プラスチック製です。
あまり 大きな負荷をかけると折れます。



ボールはカーボン製です。
かなりしなせることができます。
ボールをしなせながら
足にある 穴へ差しこんでください。

片付け方法



バナーの上部に手が届くよう
バナーを斜めに倒します。



右手は ボールを 足方向に 押しています。
しならせることで 上部のフックが外しやすくなります。



上部を外します。





メディアは折れやすいので
ふんわりと。



足を外します。

収納

- ・メディアは 絵が外になるように
外巻きに巻きます。
理由:ラミネート加工を施してあるため
絵柄を内側に巻くとラミネートが浮いてしまうため。
- ・キャリーバッグ 筒の中へ
- ・足は キャリーバッグ内側にある内ポケットへ
- ・ボールは 折りたたみ キャリーバッグ外側にある
ファスナーポケットの中へ。