

小型電子POP^{シリーズ} series

コンパクトなお手軽モデル。

18.5 型または 21.5 型の小型電子POPが付いたモデルです。
特別な操作が必要なく静止画・動画が再生できるため、すぐに運用が始められます。
ラック付きからポスターフレーム付きまで豊富なラインナップをご用意いたしました。

小型電子POPシリーズ 構成

パッケージ内容

- ・スタンド
 - ・電子POP
- ※USBメモリ / SDカードは含まれておりません。

豊富なラインナップをご用意しております。

→ 製品ラインナップ
P.48-57




→ 18.5 型タイプ
P.48-55



→ 21.5 型タイプ
P.56-57

運用の流れ




→ 詳しい使用方法
P.47

ディスプレイ仕様

型番	18.5型 SP-185DM	21.5型 SP-215DM
表示画面サイズ	409.8 × 230.4 (mm)	476.6 × 268.1 (mm)
解像度	1,366 × 768	1,920 × 1,080
消費電力	15W	25W
内蔵メモリ	無し	
対応メディア	SD カード / USB メモリ	
静止画	JPEG	
動画	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264	
音声	MP3 / AC3	
スライドショー間隔	3 / 5 / 10 / 30 / 60 秒	
静止画エフェクト	1 種類	
タイマー	有り	
スピーカー出力	3W × 2	5W × 2
電源入力	AC100V 50 / 60Hz	

Step1

コンテンツの準備



<PowerPoint>



<くどわり！電子看板 Pro>

PowerPoint や
コンテンツ制作ソフトを使用し
動画・静止画・音声などの
コンテンツ素材を準備します。
※対応形式は仕様表を
ご参照ください。(P.46)

➔ コンテンツ制作ソフト
P.84-85

Step2

メディアに保存




USB

SD

Step ①で制作したコンテンツ素材を
USB メモリまたは SD カードに保存します。
※ USB メモリ / SD カードは
付属しておりません。

Step3

電子POPに配信



コンテンツ素材を保存した
USB メモリまたは SD カードを
電子 POP 本体に挿し込みます。

Step4

起動時モードの選択



写真、動画など
データに合わせて
選択します。

電子 POP 本体を起動したときに
再生させるコンテンツの種類を
設定画面より選択します。
※静止画と動画の混在再生は
できません。

完了

再生開始



次回以降は
選択されたモードの
コンテンツが流れます。

Point その他の機能

設定画面より電子 POP の
電源 ON/OFF を
タイマー設定することができます。