

窓枠・サッシ・木枠

落下の原因になりますので、取付け箇所(建物側)の強度を必ずご確認ください!

ヒートンネジ留め


ピクチャーレールネジ留め(別途ご用意)



ご注意

石膏ボードの場合は必ず
トグラアンカーを使用
して打ち込んでください。


※直でのネジ留めは落下の原因となり大変危険です
※トグラアンカー、ネジ等は付属しておりませんので別途ご用意ください



あらかじめドリルで
下穴をあけてください。



ヒートンネジ



レールフック



吊り下げワイヤー


ワイヤー調節金具の穴
に本体フックを掛ける

本体パネル


連結
(連結方法は取説参照)

本体パネル

ACアダプターはコンセントへ



ACアダプターはコンセントへ



必要パネル枚数連結

※当図は一般的な取り付け施工例です。
設置箇所、または特殊な設置方法の取り決めによっては異なる場合があります。
※ピクチャーレール、レールフック、ネジ類、トグラアンカーは付属品ではありません。