

# PRIVACY TENT DX

## プライバシーテントDX

災害発生時に避難所での  
プライバシーを守ります！





3タイプの  
屋根の展開



※テント内の防災用品は付属しません。



- ①ホワイトボード×1
- ②ボードマーカー×1
- ③イレーザー×1



防災素材だから  
**安心**

組み立て  
**簡単**

収納時  
**省スペース**

3タイプの展開  
屋根付き

出入り可能  
車椅子

### プライバシーテントDX [屋内用]

名入れ可能 別注サイズ可能

品番	税抜価格	仕様	外寸(mm)		JAN	箱入数
			W	D×H		
RS-5	45,000円	天面3種構造(遮光・メッシュ・オープン)	2100	2100・1800	4943740487020	1/2

材質：ポリエステル、スチールワイヤー、ナイロン 付属品：テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取扱説明書、小物袋(ホワイトボード1枚・ボードマーカー1本・イレーザー1個) 製造国：中国

### 製品の特徴



車椅子で出入り可能です



2つの表札入れがあります




市町村名の名入れもできます



省スペースで保管できます



防災素材を使用



別注製作も可能です

## ASSEMBLY

### 組み立て方法

テントの組み立て・収納・製品の紹介の詳しい動画はこちら



組み立て方法



収納方法



製品紹介



1 袋からテント・アルミマット・小物袋を取り出します。



2 テントが勢いよく広がらないようにゆっくりと広げます。



3 広げたテントを水平にします。



4 上下の向きを確認して立てます。



5 両端を持って一直線になるように広げていきます。




6 一直線に広げたら、中心部分を対角線上に引っ張り、正方形になるように広げます。



7 綺麗な正方形になるように、形を整えます。



8 出入口のファスナーを開け、上部にまともめます。



9 付属のアルミマットを用意します。



10 アルミマットを敷きます。



11 マットのフックをテントの四隅に固定します。



12 完成です！