




組立の目安
20分


スナップ案内板 A4/A3 組立説明書

RF1B-SNA4 (A3) (BK)

<横使用時>



<縦使用時>



組み立て方やお手入れに困ったら
オールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


① ベース × 1	② 支柱 × 1	③ パネル × 1	④ 六角穴付き 皿ねじ × 2 (M6 × 20)	⑤ 六角穴付き ボタンねじ × 2 (M6 × 16)	⑥ 六角レンチ × 1
			⑦ L字金具 × 1	⑧ 十字穴付き トラスねじ × 2 (M4 × 5)	

1 ②支柱に取り付け済みの④六角穴付き皿ねじと⑤六角穴付きボタンねじを、⑥六角レンチで取り外してください。




2

②支柱の下部に①ベースを組み付けます。
⑥六角レンチを使い、1で取り外した④六角穴付き皿ねじで①ベースと②支柱を固定してください。




3

組み付けたものを2人以上で慎重に起こしてください。②支柱の上部に⑧L字金具を取り付けます。
⑥六角レンチを使い、1で取り外した⑤六角穴付きボタンねじで⑧L字金具を固定してください。



4

縦横お好みの向きに③パネルを取り付けます。
プラスドライバーを使って、⑧十字穴付きトラスねじで⑧L字金具に③パネルを組み付けてください。



縦横どちらの場合も、③パネルの上下の穴に固定してください。