


# クランプホルダー説明書

クランプホルダーの色：黒・シルバー

- 1 箱を開け、中身の確認／テーブル用ボードホルダー2枚、透明ホルダー4枚、六角レンチ1枚



- 2 六角レンチでホルダーを一度外し、ホルダーの向きを決める



**POINT**  
ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90°変えることができます。

### 注意点

- ・ホルダーの向きとクランプ部分（コ字の部分）の向きをテーブルのどこにつけるかをよく確認しないと間違えやすいです。
- ・在庫はこの向きになっています。
- ・\*テーブル用は向きの変更は不要です。


この時にホルダー内のビスをしっかりと固定する（ネジが緩い場合があります）



### 注意点

- ・プラスドライバーはご自身で用意ください。

- 3 ホルダーに透明ホルダーを取付して、アクリル板とホルダーを六角レンチでしっかりと固定する  
(ホルダーをテーブルに固定する位置を確認してから固定する)



### 注意点

- ・ホルダーを先にテーブルに固定してアクリルを取り付けることもできますが、テーブル位置によって六角レンチが回しづらい時があります。
- ・上部ホルダー（アクリル板厚）は3~8mm厚までに対応しております。

- 4 底部のハンドルを回してテーブルに固定して完成



### 注意点

- ・クランプ（テーブル厚）は10~40mm厚までに対応しております。
- ・アクリル板の清掃は中性洗剤を薄めて拭いてください。
- ・\*アルコールで清掃するとアクリルがクラックを起こします