

# ハングサイン 組立説明書

Ver. 1  
01DEC25NSG

**!** ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい

## 梱包内容

ハングサイン支柱×4

ベースフレーム (短) ×2

ベースフレーム (長) ×2



上部接続フレーム×1

※ベースフレーム (長) より少し長い

上部接続樹脂×2 ▲ ▲ アクリル棒×2

幕は含まれておりません




吊り下げ部材×2




## 注意

※差し込み口が真横を向いている方にはベースフレーム (短) を差し込まない



**1** ハングサイン支柱を図のように差し込み口が上向いている方にベースフレーム (短) を差し込みます

**2** ハングサイン支柱2本の上側を上部接続樹脂に差し込み、図のような形を作ります。この形をもう1セット作成してください。



**4** 上部接続フレームを図のように上部接続樹脂の差し込み口に差し込みます



## 注意

※上部接続フレームとベースフレーム (長) は長さが非常に似ています。上部接続フレームの方が少しだけ長いので組み立ての際にはよくご確認ください。



**3** ベースフレーム (長) を図のようにハングサイン支柱の差し込み口に差し込みます



**5** 幕を取り付けて完成です。幕は別途をご用意ください。推奨幕サイズはA2サイズです。

## 注意事項

- ・本製品は屋内用です。非常に軽量なため屋外や人通りの多いところではご使用頂くことはできません
- ・凹凸のない水平面以外には設置ができません
- ・万一、納入時における製品不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします
- ・組立および設置時には周囲を十分に確認し、人や物にぶつからないようにご注意ください
- ・転倒や破損等による怪我や事故等につきましては一切責任を負いかねます
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますこと、予めご了承ください