

# miniパーティーション 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



- ・ 設置場所があきらかに水平でない、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ アクリル製品の為、アルコール入り消毒液等は使用しないで下さい。

禁止

## 注意



必ず実行

- ・ 本体はアクリル製品の為、乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますので、ご注意下さい。
- ・ アクリルは高温多湿に弱い材質です。特に湿気を含むと伸びる性質があり曲がりや歪みの原因になります。適度な室温の中でご利用下さい。



### セット内容

セット内容がすべて揃っているか  
ご確認ください。


( 5セット/10セットをご注文の場合は、  
アクリル板とベース部分を分けて  
それぞれの個数を同梱しております。 )



ベース部 1台



滑り止めシール 2枚



アクリル板 1枚



### アクリル板の取付方法


アクリル板は取り外した状態で梱包・出荷致しますのでベース部の  
溝に斜めから差込みます。設置した際に滑る場合は、付属の  
滑り止めを裏面に貼ってご使用下さい。



※お届け時にはアクリル、ベースに保護シートが貼られています。  
ご使用いただく際は、剥がしてからご使用下さい。



ステンレス成型物の為  
エッジ部分を触る時、  
手指のお怪我に気を  
付けて下さい。



滑り止めは貼らずにご使用頂けますが、  
机などに設置後、移動の際にベース部を  
持ち上げず、ずらす行為を行った場合、  
机にキズが付く恐れがございます。



### お手入れ方法



禁止

本体はアクリル製品の為、アルコール入り  
消毒液を吹きかけるとクラック(ひび割れ)が  
入る恐れがございます。



- ・ お手入れは、柔らかい布で水拭きまたは、乾拭きをしてください。
- ・ 汚れが気になる場合は、中性洗剤を薄めた水で布を絞り、拭き取ってください。その後 しっかり乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・ ホコリの付着が気になる場合は、ホームセンター等で販売されている帯電防止用の溶剤を含んだスプレーを用いるのも有効ですが製品によっては、適した素材があるので表示をご確認の上 ご利用ください。

(※ガラス用の物などを用いるとクラック/割れ等がはいる恐れがございます。)

### メニュースタンドとしても

市販のカードケースをご使用頂く事で  
メニュースタンドとしてもお使い頂けます。  
カードケース以外にも、  
2mm厚までの物を挟むことが可能です。



※カードケースは別売りです。