



在庫品


タベストリー ABS-R159・R254

仕様
 フレーム材質：ABS樹脂
 カラー：ホワイト、ブラック
 有効寸法：L=2m
 キャップ材質：ポリカーボネート成型品
 カラー：ホワイト、ブラック
 内の数字は、商品コードです
 ABS-R159、254は、材質がABSなのでコスト的にも有効です



221091

ABS-R159 × 2m
ホワイト




221090

ABS-R159 × 2m
ブラック



223023

ABS-R159 用
キャップ ホワイト




223022

ABS-R159 用
キャップ ブラック




221093

ABS-R254 × 2m
ホワイト




221092

ABS-R254 × 2m
ブラック




223037

ABS-R254 用
キャップ ホワイト



223036

ABS-R254 用
キャップ ブラック




ホワイト



ブラック


221036

DJ 金具シルバー




223050

新I 金具 シルバー




906033

鍋タッピングビス 3×6



吊下げスライド防止 ※ 1



※ ビス止めの際、フレームが割れることがあります 十分ご注意ください

フレーム切断寸法及び部品 (R254 同様)

(例) メディア巾 W 1,000 で上下にフレームを取り付ける場合		
R159	切断寸法 1,009 ミリ	2 本
キャップ		4 個
DJ 金具		2 個
又は		
新I 金具		2 個
鍋タッピングビス 3×6		2 個

組立方法 (R254 同様)


- (例) メディア上下にフレームを取り付ける場合
1. メディア上下端を折り返し、ホッチキス止めします
 2. 上下 R159 にメディアを差し込みます
 3. 上部 R159 に DJ 金具 (又は新I 金具) をスライドさせます
 4. 上下 R159 両端にキャップを取り付けます
 5. 吊り金具スライド防止のビス止めをします ※ 1

直送品

納期~8日

ペーパーホルダー (壁面掲示用クリップ)

仕様
 フレーム材質：アルミニウム押出品
 表面処理：シルバー (艶消) / B2 アルマイト 腐食防止処理済
 フレームサイズ：高さ (H) 32 ミリ、厚み (D) 11 ミリ
 エンドキャップの材質：ABS樹脂 (グレー) 付属品：壁面固定用両面テープ
 ポスターの上端約 15 ミリは、フレームで隠れます
 外寸はエンドキャップを含む長さです 内の数字は、商品コードです
 直送品はメーカー出荷の為、別途梱包・送料です



コード

サイズ (外寸)

908095	ペーパーホルダー 外寸 296 L
908096	ペーパーホルダー 外寸 616 L
908097	ペーパーホルダー 外寸 896 L
908098	ペーパーホルダー 外寸 1,176 L

※ 特注サイズ製作可能です (単位: ミリ)
御注文の際、フレーム外寸をご指示下さい

新製品

一般材料

サインフレーム

建築・家具材料

商品検索・御注文フォーム