

プロモーションカウンター（PMC-01）組立説明書

Ver. 1.0

梱包内容



※収納バッグ付き(サイドパネル用×1個、その他部材用×1個)
※1台分ずつダンボール梱包
※サイドパネルは納入時に巻いてある状態で、表側と内側を確認して下さい(スリットが入っている面が内側です)


完成



※製品にグラフィックの製作は含まれておりません


グラフィックについて

グラフィックを表示する場合は、サイドパネルの表面に貼り付ける、または両面テープやマジックテープなどで固定して下さい



① ベース板のマジックテープ（オス）に沿ってサイドパネルのマジックテープ（メス）を貼り付けます

② サイドパネルの内側にある4カ所の溝に片側がループになっている支持金具を1本ずつ差し込み、ループの部分にコ型の支持金具を取り付けます



③ 2本のコ型支持金具の上に棚板を乗せます

④ 天板のマジックテープ（オス）に沿って、サイドパネルのマジックテープ（メス）を貼り付けます



天板を取り付ける際に、サイドパネルを無理に広げると支持金具の変形やサイドパネルの破損の原因となりますので、少しずつサイドパネルを広げながら取り付けて下さい

＜注意＞

- ・グラフィックの表示サイズはW1,800mm×H900mmですが、使用する素材の厚みなどにより若干の誤差が発生する場合がございますので、予め実測した上で製作するようにして下さい
- ・転倒・破損等の恐れがございますので、屋外および屋内であっても風が吹き込むような場所では使用できません
- ・組み立て後は内部を収納スペースとして使用できますが、物品を収納したまま本体を移動させたり、持ち上げたりすることは絶対にしないで下さい
- ・収納バッグに入れる際は、収納バッグ内部に本体端部が引っ掛かり、破れないようにご注意ください
- ・組立ておよび設置時は、周囲を確認し、人や物に接触をしないようにご注意ください。転倒・破損等によるケガや事故につきましては一切責任を負いかねます
- ・予告無く仕様の変更や製品の改廃を行うことがあります