


ご利用前のご注意



- 組み立て設置時にフレームに指を挟まないようにくれぐれもご注意ください。
- 本製品は重量があるため不意による落下にご注意ください。
- フレーム固定バーは確実に差し込んで固定してください。
- 本製品が倒れないように必ず重り（注水式、砂式など）を利用してください。
- 適切にご使用方法以外での転倒故障は保証外となります。また、それにより損害が発生した場合は、弊社で責任を負えませんのでご注意ください。

スタンドを組み立てる



※弊社の注水式重石（別売）をセットでご購入いただいた場合は、水を満たして固定バーの上にとしっかりと固定して乗せてください。


電源を固定する




電源コードは差し込みネジ固定式プラグとなっていますので最後までしっかりと締めてください。

パネルをセットする

パネルをセットします。赤い丸で囲んだ部分に留め具がついていますので、パネルをスタンド上部からスライドするようにセットしてください。※留め



必ず左右4箇所のL字留め具に差し込んでください。差し込む際は指を挟まないように気をつけてください。



下部の受け金具にパネルフレームがしっかりとハマったことを確認してから手を離してください。2面にパネルをセットする場合も同様にセットします。