

# プラカードポールA 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告



禁止

- ・ 周りの人やものにあたらないよう、周囲の安全を確認してからご使用ください。
- ・ 破損した場合には、怪我や事故になる恐れがある為、使用を中止してください。
- ・ 強風の時は、製品の破損や転倒する恐れがありますので使用しないでください。


## ⚠ 注意




必ず実行

- ・ 伸縮部分のネジは確実に締め付け、使用前にゆるみがないか確認する。

### ポールの伸縮方法



スライドポールは  
必要な高さに  
調節しサイドの  
ネジで締めます。



### 最大全長


A3・・・1700mm

A2・・・1900mm




### ポスターの交換方法

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。




- ① フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。




- ③ 2枚の亚克力板を引き抜きポスターを挟んだら溝に合せて差し込みセットします。

(両面仕様の場合は表裏にポスターをセットして下さい。)



- ② ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ取り外します。



- ④ ポスターセット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。コインを利用すると固く締まります。



表面



裏面

プラカードポールA (バリウスパネル)には両面に亚克力カバーが付いています。



【ご注意】



屋外でご使用の際は必ずポスターに防水加工を施しご使用下さい。