

組立の前に必ずお読みください





# バナースタンド フライイングバナーポール

## 製品組立 取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。


### パーツリスト

組立て前にリスト通り揃っているか確認をお願いします。※バナー・ポール台は別売です。

- ベースポール × 1 
  - ポール A × 1 
  - ポール B × 1 
  - ポール C × 1 
- (収納袋付き)


### 組立方法

**1** 細いポール（ポール C）の先端をバナーの棒袋加工に通します。



**2** 図の順番に全てのポールをつなぎます。

※ポールのつなぎ目は固定されませんが、完成時はテンションがかかり抜けません。



**3** ポール C の先端をバナーの奥まで入れ、バナー下側についている紐を引っ張ります。

※ポール C の先端は釣竿のようにしなませます。


**4** 紐をベースポールのフックに引っ掛けます。ネジを緩めてスライドさせ、バナーの張り具合を調節し、ピンと張る位置でネジをしっかりと閉めて固定します。

**完成**

※バナーとポール台は別売です。  
※対応ポール径がΦ23mm以上のポール台のぼり台をご使用ください。

約2400mm

### 制作バナーサイズ



### 推奨バナー素材

**片面印刷** ポンジ  
薄手でとても軽い素材

**両面印刷** 遮光ツイル  
遮光性がありとても軽い素材

### 製品使用上のお願いとご注意

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、次のような場合に発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。人災・天災・地震などの不可抗力による事故、また、仕器は屋内での使用を前提としておりますので、風雨にさらされる場所での使用はお避けください。発錆により、機能や性能が著しく低下することがあります。この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。 ※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 本製品ご使用時の注意事項

●組立ては2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。●組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。●仕器は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。●冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所での使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。●商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。発錆による破損の原因となります。