

アラーム音とランプ点滅でお知らせ

スグッピ 非接触 温度計

手のひらを近づけるだけで
測定できる!

オフィスや店舗、教育・医療・宿泊・商業・公共施設などにおすすめ!
無人運用だからスタッフの感染リスクもなく、非接触測定で施設を訪れる方も安心。

0.5秒
の高速測定

測定誤差は
±0.2℃



温度計測による 入館スクリーニングを 無人で運用できます

計測に特化したシンプルな機能。手のひらをかざすだけで体表面温度を測定します。およそ0.5秒の高速自動計測で素早く体表面温度を計測でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。

※本製品(3R-NCT02WT)は医療機器ではございません。

ハンディ型の非接触体表面温度測定 感染リスク・人件費が発生



スグッピでの非接触体表面温度測定 感染リスク・人件費を抑える



製品特長

手をかざすだけ 約0.5秒で温度を測定できる!

非接触温度計「スグッピ」は、本体に対象者の手のひらを近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。スイッチを押すなど、機械に触れることが減るためハンディ型よりも感染リスクを抑えることができます。



測定結果を最高30回分記憶する メモリー機能があります

測定結果は最高30回分まで保存が可能。ボタン1つで確認したい結果までさかのぼることができるので記録が漏れても心配いりません。



測定結果を アラームとデジタル表示でお知らせ

体測定温度を設定でき、設定以上の温度を感知した際はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。

設定温度以下

「ピー」と音が鳴り
ランプが緑色に点灯



設定温度以上

「ピーピーピー」と連続して音が鳴り
ランプが赤色に点灯



乾電池またはUSB電源から給電 どちらかの電源で使用できます

この非接触温度計は乾電池またはUSB給電どちらかの電源で使用可能。近くに電源がない時は乾電池で。電池残量を気にせず使用したい時はUSB給電で使い分けもできます。

※乾電池及びACアダプタは本製品に付属されていません。



製品仕様

測定モード	体表面温度・物体表面温度・センサーカウント	測定可能回数(約)	9,000回 ※乾電池使用時の参考値
測定距離	～5cm	連続動作時間(約)	48時間 ※乾電池使用時の参考値
測定精度	±0.2℃ ※34～45℃。測定前に動作環境温度に30分置いた状態で。	使用環境温度	15～35℃
測定範囲	0～50℃	三脚ネジ穴規格	1/4インチ
測定速度	0.5秒	寸法(約)	67mm×75mm×37mm
測定結果メモリー機能	最高30データまで	重量(約)	73g ※電池、付属品含まず
カウント機能	最高9,999まで	USB電源ケーブル長(約)	95cm
電源	・USB-C:DC5V/500mA・単4形アルカリ乾電池×3		



同梱品

- ・非接触温度計本体
- ・USB電源ケーブル(約95cm)
- ・取扱説明書兼保証書

主な使用事例

- ◆オフィス
- ◆店舗
- ◆保育/教育施設
- ◆医療/介護施設
- ◆公共施設
- ◆宿泊施設

WEBでも詳しい説明をご確認いただけます

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方や、パソコンをご使用の方は下記URLを入力し、アクセスしてください。

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-nct02wt>



販売店